


Classic - Typen



Der Kaminbauer oder Planer ist für die richtige Dimensionierung verantwortlich.
Ist der Kaminzug nicht gemäss Kesselkennwerte gegeben,
kann die Nennleistung und die Emissionswerte vom Kessel nicht eingehalten werden.

Der Kaminbauer ist verpflichtet den Kamin so zu Installieren dass kein Kondens-
oder Regenwasser in den Heizkessel gelangt (Kondensat-Abscheider).

Hargassner-Heizkessel		TD-Nr.	520.112
Kaminanschluss & - Dimensionierung		Datum	12.2019
Heitzmann		Heitzmann AG	
Holzenergie-Technik Gewerbering 5 CH-6105 Schachen		Telefon +41 41 499 61 61 Telefax +41 41 499 61 62 www.heitzmann.ch	