


HV - Typen  
 HV  
 Neo-HV  
 Smart-HV



Der Kaminbauer oder Planer ist für die richtige Dimensionierung verantwortlich.  
 Ist der Kaminzug nicht gemäss Kesselkennwerte gegeben,  
 kann die Nennleistung und die Emissionswerte vom Kessel nicht eingehalten werden.

Der Kaminbauer ist verpflichtet den Kamin so zu Installieren dass kein Kondens-  
 oder Regenwasser in den Heizkessel gelangt (Kondensat-Abscheider).

<b>Heltzmann-Holzvergaser-Heizkessel</b>		TD-Nr.	520.110
<b>Kaminanschluss &amp; - Dimensionierung</b>		Datum	06.2020
<b>heitzmann</b>		<b>Heltzmann AG</b>	
Holzenergie-Technik Gewerbering 5 CH-6105 Schachen		Telefon +41 41 499 61 61 Telefax +41 41 499 61 62 www.heitzmann.ch	